



MINIRUMPU PULSB1100

Käyttöohjeet

Kiillottaaksesi täytä rumpu kolmanneksella ruostumattomasta teräksestä valmistettuja palloja, tappeja tai satelliitteja, suosittelemme kolmen tyyppin seosta.

Jos haluat tehdä esirouhinnan, sinun on käytettävä muovilastuja, keraamisia paloja jne.

Suosittelut kuormat ovat:

rumpu 3 kg: 1 kg.

rumpu 5 kg: 1,5 kg.

Teräskuulien kirkkaaseen kiillotukseen lisää rumpuun vettä niin paljon, että materiaalit peittyvät 2,5 cm vedellä.

Lisää 10 ml tai ruokalusikallinen Metallux.

Murskeiden hiomiseksi lisää rumpuun vettä niin paljon, että materiaalit peittyvät 2,5 cm:llä vedellä. Lisää 20 grammaa Metallux.

Kerralla kiillotettavien kappaleiden määrä riippuu kappaleiden muodosta ja koosta. On suositeltavaa kiillottaa ketjut yksi kerrallaan, jotta ne eivät sotkeutuisi yhteen. Aseta rummun ulkokansi ja aseta sitten rumpu moottorialustalle.

Koneessasi on yhteensä enintään 5 nopeutta, suosittelemme, että et ylitä 3. nopeutta, koska keskipakovoima saa palaset pyörimään rummussa ilman kiillotusta. Ajastinpainikkeella voit säätää rummun toimintaa 0 - 60 minuutiksi. Siinä on myös jatkuva tai satunnainen pyörimissäätö, tässä viimeisessä asennossa rumpu vaihtaa suuntaa väliajoin.

Anna kiillottaa vähintään 30 minuuttia.

Irrota kone pistorasiasta ennen sen avaamista. Nosta rumpu alustasta ja poista kansi. Kaada kaikki sisältö siivilään, jotta vesi erottuu paloista. Huuhtelee korut ja kuivaa ne huolellisesti.



Anttilantie 1, 27510 EURA

Puh. 02-865 1789



webshop.sar-machine.fi

info@sar-machine.fi

www.sar-machine.fi